

Ersatzteilliste Ventilteller Rückschlagventil

DN 25 421005102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421005132	Federführung DN 25 4404		1 Stück
2	421005125	Ventilteller DN 25 4408		1 Stück
3	1060500002201	O-Ring d 22,0x3,0 EPDM	1060500002202 O-Ring d 22,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1138	IGUS-Gleitlag.AFM 0608-06Iglidur		1 Stück
DN 32 421006102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421006132	Federführung DN 32 4404		1 Stück
2	421006125	Ventilteller RSV DN 32 4408		1 Stück
3	1060500002554	O-Ring d 27,0x3,0 EPDM	1060500002702 O-Ring d 27,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1138	IGUS-Gleitlag.AFM 0608-06Iglidur		1 Stück
DN 40 421007102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421007132	Federführung. DN 40 4404		1 Stück
2	421007125	Ventilteller RSV DN 40 4408		1 Stück
3	1060500003254	O-Ring d 33,0x3,0 EPDM	1060500003301 O-Ring d 33,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1138	IGUS-Gleitlag.AFM 0608-06Iglidur		1 Stück
DN 50 421008102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421008132	Federführung DN 50 4404		1 Stück
2	421008125	Ventilteller RSV DN 50 4408		1 Stück
3	1060500004501	O-Ring d 45,0x3,0 EPDM	1060500004503 O-Ring d 45,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1058	IGUS-Gleitlag.AFM 0812-06Iglidur		1 Stück
DN 65 421009102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421009132	Federführung DN 65 4404		1 Stück
2	421009125	Ventilteller RSV DN 65 4408		1 Stück
3	1060500006000	O-Ring 60,0x3,0 EPDM	1060500006001 O-Ring 60,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1058	IGUS-Gleitlag.AFM 0812-06Iglidur		1 Stück
DN 80 421010102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421010132	Federführung DN 80 4404		1 Stück
2	421010125	Ventilteller RSV DN 80 4408		1 Stück
3	1060500007200	O-Ring d 72,0x3,0 EPDM	1060500007201 O-Ring d 72,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1058	IGUS-Gleitlag.AFM 0812-06Iglidur		1 Stück
DN 100 421012102		Bausatz bestehend aus:	alternativ	
1	421012132	Federführung DN100 4404		1 Stück
2	421012125	Ventilteller RSV DN100 4408		1 Stück
3	1060500009400	O-Ring d 94,0x3,0 EPDM	1060500009401 O-Ring d 94,0x3,0 Viton	1 Stück
4	1058	IGUS-Gleitlag.AFM 0812-06Iglidur		1 Stück